


Leistungsverzeichnis Wartungsvertrag-Krane		Modul	
 <p><b>DEMAG Service</b></p> <p><b>Mehr Sicherheit</b> <b>Mehr Leistung</b></p>	<p>Im Rahmen des Wartungsvertrages führen wir die gesetzlich vorgeschriebene jährlich wiederkehrende Prüfung gemäß Arbeitsmittelverordnung §8 durch. (Modul "gesetzliche Überprüfung")</p>	<p>gesetzliche Überprüfung</p>	<p>Wartung inkl. Überprüfung</p>
	<p>Darüber hinaus werden je nach Vertragsumfang die nachfolgend angeführten Leistungen vorgenommen. (Modul "Wartung inkl. Überprüfung")</p>		

**Allgemein**

Funktionskontrolle der Kranbewegungen	X	X
Laufschiene/Fahrflansche auf Verschleiß, Flanschverformung, die Schweißnähte auf Risse prüfen	X	X
Laufräder und Lager auf Funktion und Sprukranzverschleiß prüfen	X	X
Endanschläge und Gummipuffer auf Beschädigung und festen Sitz prüfen	X	X
Mechanische Verbindungen, Schrauben, Schweißnähte überprüfen	X	X
Funktionsprobe aller auf der Anlage befindlichen Bremsen	X	X
Bremsbelag u. Bremschuh gegebenenfalls nachstellen		X
Optische und akustische Warneinrichtungen, Warnschilder, Aufschrift der Anlagen überprüfen	X	X
Kontrolle des Korrosionsschutzes	X	X
Ölstände überprüfen, gegebenenfalls nachfüllen (exkl. Schmiermittel)		X
Lagerungen im Bedarfsfall schmieren		X
Belastungsprüfung	X	X

**Hubwerk / Katze**

Seil und Seilbefestigung auf Beschädigung und Drahtbrüche untersuchen.	X	X
Prüfen der Kette auf Verformungen, Anrisse, Korrosionsnarben, Abnahme der Glieddicke usw.	X	X
Seil bzw. Kette schmieren		X
Die Hakenkontrollmaße gemäß M 9607 Teil 2 prüfen	X	X
Unterflasche und Hakengeschirr auf Funktionalität prüfen	X	X
Unterflasche und Hakengeschirr gegebenenfalls gängig machen		X
Funktion der Lastabschaltungen prüfen, gegebenenfalls nachstellen	X	X
Funktion der Rutschkupplung prüfen gegebenenfalls nachstellen		X
Trommel und Seilführung überprüfen gegebenenfalls schmieren und nachstellen		X
Seiltrommel auf Verschleiß überprüfen		X

**Steuerung / Elektrik**

Steuereinrichtungen (Steuerschalter, Meisterschalter, Handsender usw.) prüfen	X	X
Hubwerksgrenzscharter, Zusammenfahrtsicherung, Umfahrsteuerung usw. auf Funktion prüfen	X	X
Hubwerksgrenzscharter, Zusammenfahrtsicherung, Umfahrsteuerung justieren, opt. Syst. reinigen		X
Schleppkabel und Kabelwagen auf Gängigkeit prüfen		X
Schütze auf Abbrand der Kontakte, festen Sitz und Beweglichkeit des Magnetsystems prüfen		X
Stromabnehmer auf Verschleiß prüfen (Vermeidung von Folgeschäden)		X
Regel- und Steuergeräte und deren Anschlüsse auf festen Sitz prüfen		X

**Zusatzeinrichtungen**

Spurkranzschmierung einstellen und bei Bedarf Schmierklötze erneuern (exkl. Material)		X
Magnetanlage und Kabeltrommel auf Funktionalität prüfen	X	X
Stützbatterie bei Magnetanlage warten (Spannung, Füllstand usw.)		X
Windsicherung auf Beschädigung, festen Sitz und Funktion prüfen	X	X
Verriegelungen mit Überfahrten auf Funktion prüfen	X	X
Verriegelungen mit Überfahrten justieren		X
Mechanische Fangvorrichtungen prüfen	X	X